


Montageanleitung Rollo "standard" 6.. H/K, 73. H/K, 84. H/K




roel0353-4-02



1


roel0343-4-01



Inhalt


2

roel0238-4-03




3

roel0400-4-01




4

roel0348-4-03




5

roel0349-4-02



6

roel0350-4-03




Wenn nötig Haken ausrichten

7

Demontage


roel0351-4-02



Arretierung der Rollofeder

8

roel0352-4-01




9

Nachspannen der Feder (nur bei Verlust der Federspannung nötig!)

roel0354-4-03


Im Uhrzeigersinn,
max. 20 x
Achtung!
Schlüssel festhalten



10

roel0355-4-02

Arretieren der Feder:
Rollo und Rolloträger
langsam entgegenge-
setzt drehen bis die
Feder einrastet.



11